



Woodland - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios

Guía rápida - Woodland

Antes de empezar a utilizar el producto, siempre debes leer la [Guía de inicio rápido de Woodland](#).

Puedes encontrar la **QSG** para el Woodland en nuestro [Centro de descargas](#).

Antes de empezar, señalemos lo obvio:

- **Asegúrate de que la antena esté completamente extendida** y de que **se han retirado todas las cubiertas de plástico**.
- **Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación** mediante un adaptador de corriente USB (no incluido) para cargar completamente la batería incorporada.

Encender/apagar el Woodland

- Al presionar el botón de **encendido/apagado**, tu [Woodland se encenderá](#).

Primer uso

- Cuando uses el Woodland por primera vez, el dispositivo iniciará automáticamente un **escaneo DAB**.
- Todas las emisoras disponibles serán encontradas y guardadas en la lista de emisoras sin que tengas que hacer nada.

[Escanear y seleccionar emisoras DAB+ o FM](#)

- Tenemos dos artículos separados sobre estos temas, que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

Guardar o recuperar una emisora almacenada

- Con el Woodland puedes **guardar hasta 6 emisoras**.
- Para más detalles, haz clic [aquí](#).

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- Mantén presionado el botón «**Bluetooth**» y el Woodland cambiará al **modo de emparejamiento**.

- Aquí encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo encontrar tu Woodland en el dispositivo a emparejar y más información sobre el emparejamiento Bluetooth.

Duración de la batería

- Para obtener más información sobre la **duración de la batería**, lee [este artículo](#).