



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Aide rapide](#)

Classic C-D4 - Aide rapide

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

Nos conseils les plus importants pour utiliser votre Classic C-D4

1. **Avant d'utiliser le produit**, consultez toujours le [guide de démarrage rapide](#) du Classic C-D4.

Vous trouverez le guide de démarrage rapide du Classic C-D4 dans notre [centre de téléchargement](#).

Pour avoir une première idée de comment utiliser ta nouvelle radio numérique pure, [regarde aussi cette vidéo](#).

1. **Avant de commencer**, rappelons une évidence.

Assure-toi que ton appareil est branché à l'alimentation fournie, que l'antenne est complètement déployée et que tous les capots en plastique ont été retirés.

1. **Allumer/éteindre le Classic C-D4**

Appuie sur le bouton Standby pour démarrer ton Classic C-D4 sur la dernière source sélectionnée. Quand tu utilises le Classic C-D4 pour la première fois, l'appareil te demandera de choisir la langue, puis fera un balayage DAB.

1. **Balayage et sélection des [stations DAB+](#) ou [FM](#)**

On a deux articles distincts sur ces sujets que tu peux sélectionner en cliquant sur les liens surlignés ci-dessus.

1. **Enregistrer ou rappeler une station préregistrée**

Le Classic C-D4 propose deux méthodes pour enregistrer des stations préregistrées. Elles peuvent être enregistrées sur l'un des 6 boutons de préenregistrement rapide de la télécommande ou ajoutées à la liste des stations préregistrées.

Appuyez sur l'un des boutons de préenregistrement rapide jusqu'à ce que « Preset stored » (Préenregistrement enregistré) s'affiche pour enregistrer la station que vous écoutez actuellement. Appuyez brièvement sur le bouton de préenregistrement pour le rappeler. Vous trouverez plus de détails [ici](#).

1. Changement de source

Cette opération est très simple. Appuyez sur le bouton « Source » pour ouvrir la fenêtre de source. Si vous souhaitez en savoir plus sur les options de source, lisez cet article [ici](#).

1. Coupler un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et le Classic C-D4 passera en mode couplage. Tu trouveras des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Classic C-D4 sur l'appareil que tu veux coupler et plus d'infos sur le couplage avec BT [ici](#).

1. Régler une alarme

Le Classic C-D4 a 2 alarmes individuelles que tu peux régler. On a créé un [article d'aide détaillé étape par étape](#) pour expliquer les détails.

1. Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en mode marche

Le Classic C-D4 te propose plusieurs options de personnalisation pour régler la luminosité de l'écran. Chacune de ces fonctions est décrite dans l'article d'aide correspondant [accessible ici](#).

1. Sélectionner les modes de l'égaliseur

Tu peux accéder aux différents modes en appuyant sur le bouton EQ de la télécommande. Tu trouveras plus de [détails ici](#).