



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Comment puis-je changer la source jouée sur mon Evoke Home ?](#)

Comment puis-je changer la source jouée sur mon Evoke Home ?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Vous souhaitez changer la source diffusée sur votre Evoke Home ?

Les sources disponibles sur l'Evoke Home sont le **DAB+**, la **FM**, la **radio Internet**, **Spotify**, les **podcasts**, l'**audio Bluetooth**, **CD** et **Aux**.

1. Pour sélectionner une source à écouter, il te suffit d'appuyer sur le bouton « **Source** » de ton Evoke Home pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou en naviguant avec les touches fléchées, tu peux faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ton choix, appuie sur la touche « **Home/Select** ».

La source passe automatiquement à la source sélectionnée au bout de 2 secondes si aucune autre touche n'est appuyée.

La même chose est possible avec la télécommande.