



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Haut-parleurs intelligents](#) > [DiscovR](#) > [Privacidad](#) > [Comment désactiver les microphones de mon haut-parleur DiscovR ?](#)

Comment désactiver les microphones de mon haut-parleur DiscovR ?

Laura - 2021-10-19 - [Privacidad](#)

Les microphones du DiscovR peuvent être désactivés de deux façons :

(i) Appuyez sur l'icône "Mic mute" sur le panneau de contrôle de votre haut-parleur DiscovR. Une fois que l'icône s'allume en rouge, cela indique que les microphones ont été désactivés.

(ii) Appuyez sur le panneau supérieur du haut-parleur jusqu'à ce qu'il se ferme pour activer le mode Mic Drop. Cela déconnectera et éteindra les microphones pour une meilleure confidentialité.