



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Comment puis-je enregistrer et rappeler des présélections sur une Classic Stereo ?

Comment puis-je enregistrer et rappeler des présélections sur une Classic Stereo ?

Customer Support - 2024-11-28 - Classic Stereo

Tu souhaites enregistrer une présélection ou rappeler une présélection sur ta Classic Stereo ?

Avec la Classic Stereo, tu peux enregistrer jusqu'à **20** présélections pour les radios Internet/podcasts (ensemble), **DAB+** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuie longuement sur la touche « **Presets** » jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer la présélection** » s'ouvre.
 2. Tourne le bouton « **Volume/Select** » pour sélectionner la position dans la liste (1-20) et appuie sur le bouton « **Volume/Select** » pour confirmer. La station écoutée est maintenant enregistrée dans la position mémoire sélectionnée.
 3. Cela peut également se faire via la télécommande. Celle-ci offre en outre **4 touches d'accès rapide** qui te permettent d'enregistrer et de rappeler directement les **présélections 1 à 4**.
-
1. Pour rappeler une présélection, appuie brièvement sur la touche « **Presets** » (également disponible sur la télécommande), sélectionne la station que tu veux écouter et confirme en appuyant sur le bouton « **Volume/Select** » (ou sur la touche « **Select** » de la télécommande).