



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > Comment puis-je sauvegarder/rappeler les préréglages ?

---

Comment puis-je sauvegarder/rappeler les préréglages ?

Customer Support - 2024-11-14 - Evoke Play

## **Vous souhaitez enregistrer ou rappeler un préréglage sur votre Evoke Spot/Play ?**

Avec Evoke Spot/Play, tu peux enregistrer jusqu'à 40 présélections pour les **radios Internet** ou les **podcasts** (ensemble) et **10** pour les stations **DAB** et **FM**.

Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuie longuement sur le bouton Favoris jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer présélection** » s'ouvre.

Utilise les touches fléchées haut/bas pour sélectionner la position dans la liste et appuie sur la touche « **Home/Select** » pour confirmer. La station écoutée est maintenant enregistrée dans la position de présélection choisie.

Pour rappeler une position de mémoire, appuie brièvement sur le bouton de la liste de mémoire, sélectionne la station souhaitée et confirme en appuyant sur le bouton « **Home/Select** ».

Les 4 premiers emplacements de mémoire peuvent également être rappelés en appuyant sur les touches d'accès direct situées sous le bouton de réglage du volume.