



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Comment puis-je rechercher et sélectionner des stations DAB ?](#)

## Comment puis-je rechercher et sélectionner des stations DAB ?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

### Souhaitez-vous rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur votre Evoke Spot/Play ?

Lorsque tu sélectionnes le DAB comme source pour la première fois, l'Evoke Spot/Play lance automatiquement un scan DAB. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** ».

1. Pour changer de station DAB, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour ouvrir le menu DAB,
2. appuie à nouveau sur la touche « **Home/Select** » pour ouvrir la « **liste des stations** ».
3. Utilise les touches fléchées haut/bas pour te déplacer dans la liste des stations disponibles.
4. Une fois que tu as trouvé la station de ton choix, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour passer à cette station.

Lorsque l'écran est fermé, tu peux aussi utiliser les touches « Skip fwd/skip bwd » pour faire défiler manuellement la liste des chaînes.

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuie simplement sur la touche « **Home/Select** » pendant que tu es en mode DAB et sélectionne l'option « **Scan** ».

Ta radio efface alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.

Utilise la fonction « **Nettoyage non valide** » pour supprimer les stations qui ne sont plus disponibles.