



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Comment puis-je régler la luminosité de l'écran ?](#)

Comment puis-je régler la luminosité de l'écran ?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Souhaitez-vous régler la luminosité de l'écran de votre Evoke Home II ?

Pour régler la luminosité de l'écran,

1. appuyez sur la touche « Home » afin d'accéder aux paramètres.
2. À l'aide du bouton rotatif, sélectionnez « Luminosité de l'écran », puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix.
3. Vous y trouverez deux options de réglage : « Atténuer la luminosité ? » et « Niveaux de luminosité ».
4. Avec « Atténuer la luminosité ? », vous déterminez si l'écran doit être atténué ou non.
5. Si vous avez activé la fonction d'atténuation, vous pouvez, dans « Niveaux de luminosité », régler en continu la luminosité selon les différents modes de fonctionnement.

Ces modes sont les suivants :

En fonctionnement

Mode de gradation

Veille

1. Sélectionnez « En fonctionnement » pour régler la luminosité lorsque la radio est allumée,
2. et « Mode de gradation » pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode de gradation.
3. « Veille » définit la luminosité de l'écran en mode veille.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également réduire complètement la luminosité de l'écran.

Et c'est tout ! Vous pouvez désormais adapter très facilement la luminosité de l'écran de votre Evoke Home II à votre environnement et à vos préférences.