



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran ?](#)

## Comment régler la luminosité de l'écran ?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

### Souhaitez-vous régler la luminosité de l'écran de votre Evoke One ?

**Pour régler la luminosité de l'écran,**

1. appuyez sur la touche « **Accueil** » afin d'accéder aux paramètres.
2. À l'aide du bouton rotatif, naviguez jusqu'à « **Luminosité de l'écran** » et appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option.
3. Vous y trouverez deux paramètres : « **Atténuer la luminosité ?** » et « **Niveaux de luminosité** ».
4. L'option « **Atténuer la luminosité ?** » vous permet de déterminer si l'écran doit être atténué ou non.
5. Si vous avez activé la fonction d'atténuation, vous pouvez utiliser « **Niveaux de luminosité** » pour régler en continu la luminosité dans les différents modes de fonctionnement.

Ces modes sont les suivants :

En fonctionnement

Mode assombri

Veille

1. Sélectionnez « En fonctionnement » pour définir la luminosité lorsque la radio est allumée,
2. et « Mode assombri » pour définir la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode assombri.
3. « Veille » définit la luminosité de l'écran en mode veille.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également assombrir complètement l'écran.

Et voilà ! Vous pouvez désormais adapter très facilement la luminosité de l'écran de votre Evoke One à votre environnement et à vos préférences.