



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment changer la source diffusée sur le Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment changer la source diffusée sur le Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Tu souhaites changer la source qui est diffusée sur ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Les sources disponibles sont la **radio Internet**, les **podcasts**, la **radio DAB+**, la **radio FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD (Classic C-D6i uniquement)** et l'**entrée auxiliaire**.

Pour sélectionner une source pour la lecture,

1. Appuie simplement sur le bouton '**Source**' de ton Classic H4i/Classic C-D6i pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. Appuie plusieurs fois sur le bouton '**Source**' ou tourne la molette '**Select**' pour faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ta sélection, appuie sur la molette '**Select**'.