



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Comment enregistrer ou accéder à mes favoris ?](#)

Comment enregistrer ou accéder à mes favoris ?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Souhaitez-vous enregistrer ou accéder à un favori sur votre Evoke Home II ?

Votre Evoke Home II dispose d'un système de favoris universel comprenant au total **150** emplacements de mémoire pour le **DAB**, la **FM** et la **radio Internet**.

Vous n'avez plus besoin de passer d'une liste de favoris à l'autre.

Pour enregistrer une station DAB, FM ou de radio Internet,

maintenez enfoncée l'une des touches de favoris 1 à 3 sur l'appareil ou 1 à 4 sur la télécommande pendant 2 secondes, jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche.

Pour enregistrer une station sur l'un des emplacements de mémoire supplémentaires,

maintenez simplement la touche 4+ de l'appareil, ou la touche « Liste des favoris » de la télécommande, enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche.

Les 3 premiers emplacements de mémoire (4 sur la télécommande) sont directement accessibles via les touches Favoris.

Pour accéder aux autres emplacements de mémoire,

1. ouvrez la liste des favoris à l'aide de la touche 4+ sur l'appareil ou sur la télécommande.
2. Sélectionnez la chaîne souhaitée dans la liste et confirmez votre choix en appuyant sur la molette de sélection ou sur la touche « Select » de la télécommande.

Pour supprimer une station de la liste,

1. sélectionnez d'abord la station à écouter,
2. puis maintenez enfoncée la touche « 4+ » sur l'appareil ou la touche « Liste des favoris » sur la télécommande pendant 2 secondes.

L'emplacement de mémoire est alors libéré.