



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Comment enregistrer ou accéder à mes favoris ?](#)

Comment enregistrer ou accéder à mes favoris ?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

Souhaitez-vous enregistrer ou accéder à un favori sur votre Evoke One ?

Votre Evoke One dispose d'un système de favoris universel comprenant un total de **150** présélections pour la radio **DAB**, **FM** et **Internet**.

Vous n'avez plus besoin de basculer entre différentes listes de mémoire.

Pour enregistrer une station de radio DAB, FM ou Internet,

maintenez enfoncé l'un des boutons de favoris 1 à 3 sur l'appareil ou 1 à 4 sur la télécommande pendant 2 secondes jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche.

Pour enregistrer une station dans l'un des autres emplacements de mémoire,

il vous suffit d'appuyer sur le bouton 4+ de l'appareil, ou sur le bouton « Liste des favoris » de la télécommande, et de le maintenir enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche.

Les 3 premiers emplacements de mémoire (4 sur la télécommande) sont directement accessibles via les boutons « Favoris ».

Pour accéder aux autres emplacements de mémoire,

1. ouvrez la liste des favoris à l'aide du bouton « 4+ » de l'appareil ou de la télécommande.
2. Sélectionnez la station souhaitée dans la liste et confirmez votre choix en appuyant sur la molette de sélection ou sur le bouton « Select » de la télécommande.

Pour supprimer une station de la liste,

1. sélectionnez d'abord la station que vous souhaitez écouter,
2. puis maintenez enfoncé le bouton « 4+ » de l'appareil ou le bouton « Liste des favoris » de la télécommande pendant 2 secondes.

L'emplacement de mémoire sera alors libéré.