



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Comment rechercher et sélectionner des stations DAB ?](#)

Comment rechercher et sélectionner des stations DAB ?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Souhaitez-vous rechercher et sélectionner des stations de radio DAB+ sur votre Evoke Home II ?

Si vous avez ignoré la configuration réseau et que vous sélectionnez le DAB pour la première fois, votre Evoke Home II lancera automatiquement une recherche des stations DAB.

Toutes les stations disponibles seront détectées et enregistrées dans la liste des stations DAB.

Pour changer de station DAB,

1. appuyez sur la touche « List » afin d'afficher la station en cours.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche pour ouvrir la « liste des stations ».
3. Tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste des stations disponibles.
4. Une fois que vous avez trouvé la station de votre choix, appuyez sur le bouton rotatif pour passer à cette station.
5. Vous pouvez également accéder à vos 3 premières présélections en appuyant sur les touches de présélection à accès direct.
6. La 4e touche ouvre la liste des présélections.

Pour lancer une nouvelle recherche,

1. appuyez simplement sur la touche « Home » lorsque vous êtes en mode DAB, sélectionnez l'option « Configuration DAB », puis confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
2. Sélectionnez ensuite la recherche DAB et confirmez à nouveau.
3. Votre radio effacera alors toutes les stations DAB enregistrées et lancera automatiquement la recherche de toutes les stations disponibles.