



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Comment puis-je régler un réveil ?](#)

Comment puis-je régler un réveil ?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Souhaitez-vous régler un réveil sur votre Evoke Home II ?

La configuration d'un réveil sur votre Evoke Home II est très simple.

Passons ensemble en revue les différentes étapes à l'aide d'un exemple.

Pour programmer un réveil,

1. appuyez d'abord sur la touche « Source » et tournez le bouton rotatif sur « Réveil ».
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir les paramètres.
3. Sélectionnez « Réveil 1 » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
4. Sélectionnez « Activer », puis confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
1. Les paramètres s'affichent.
2. Réglez ensuite l'« heure » à laquelle vous souhaitez être réveillé en appuyant sur le bouton rotatif pour sélectionner les heures, puis en appuyant à nouveau pour passer aux minutes.
3. Tournez à nouveau le bouton pour régler les minutes, puis appuyez dessus pour valider vos réglages.
4. La sélection « Son » vous permet de choisir entre la sonnerie du réveil, « Mes favoris », DAB et FM.
5. Sélectionnez la source souhaitée, puis appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
6. Sous « Répétitions », vous pouvez définir les jours où vous souhaitez être réveillé.
7. De plus, vous pouvez régler individuellement le volume et la durée de l'alarme en fonction de vos besoins.

Les alarmes actives sont signalées par des icônes correspondantes.

Lorsque l'alarme se déclenche :

Vous pouvez repousser l'alarme de 9 minutes en appuyant sur le bouton rotatif ou sur le bouton « Select » de votre télécommande.

Appuyez sur le bouton « Home » pour accéder à l'écran de lecture

Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour désactiver l'alarme.