



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic C-D4 ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Souhaitez-vous régler la luminosité de l'écran de votre Classic C-D4 ?

1. Pour régler la luminosité de l'écran, veuillez appuyer sur le bouton « **Home/Back** » afin d'accéder au « **Paramètres système** »..
2. Faites défiler les options de réglage jusqu'à trouver « **Rétroéclairage** » et appuyez sur le cadran pour confirmer votre sélection.
3. Trois options s'affichent : « **Temporisation** », « **Au niveau** » et « **Niveau attén.** ».
4. Sélectionnez « **Temporisation** » pour définir la durée avant que la luminosité de l'écran passe du « **Au niveau** » au « **Niveau attén.** ».
5. Sélectionnez « **Au niveau** » pour définir la luminosité lorsque la radio est allumée, et « **Niveau attén.** » pour définir la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode gradation. Cela signifie que vous pouvez régler l'affichage pour qu'il soit plus lumineux lorsque vous l'utilisez activement, ou plus sombre (voire éteint). Le « **Niveau attén.** » affecte également l'affichage lorsque la radio est en mode veille.

Et voilà ! Vous pouvez désormais régler facilement la luminosité de l'affichage de votre Classic C-D4 en fonction de votre environnement et de vos préférences.