Comment changer de station FM sur un Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-23 - Classic Active

Tu veux enregistrer et changer tes stations FM sur ton Classic Active ?

Quand tu passes en mode FM pour la première fois, le système cherche toutes les stations FM disponibles et les enregistre dans les présélections.

Après la recherche, la lecture commence avec la première station trouvée.

1. Pour accéder aux stations FM enregistrées dans les présélections, appuie brièvement sur le bouton « **Presets** » de ta télécommande ou sur « **Favourites** » de l'unité principale en mode FM. Ça va ouvrir la liste « **Recall** ».

2. Utilise la molette « **Select** » ou les boutons « **Avant/Arrière (>| / <|)** » de la télécommande pour parcourir la liste des stations disponibles.

3. Une fois que t'as trouvé la station de ton choix, appuie sur le bouton « **Select** » ou sur le bouton « **Play/Pause (>||)** » de ta télécommande pour passer à la station sélectionnée.

Les **6 premières** stations préréglées peuvent aussi être rappelées à l'aide du bouton « **Preset** » de ta télécommande.

Pour lancer une nouvelle recherche, appuie simplement sur le bouton « **Scan** » de ta télécommande ou maintiens le bouton « **Station List** » de l'appareil principal enfoncé pendant 2 secondes.

Un nouveau balayage effacera toutes les stations FM préréglées.