



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment changer les stations FM sur un Classic C-D4 ?](#)

Comment changer les stations FM sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic C-D4](#)

Tu veux enregistrer et changer tes stations FM sur ton Classic C-D4 ?

Quand tu passes en mode FM pour la première fois, le système cherche toutes les stations FM disponibles et les enregistre dans les préréglages.

Après la recherche, la lecture commence avec la première station trouvée.

Pour accéder aux stations FM enregistrées dans les préréglages,

1. appuie brièvement sur le bouton « **Favorites** » de la radio lorsque tu es en mode FM. Ça ouvre la liste « **Rappeler préréglages** ».
2. Utilise le bouton rotatif « **Select** » ou les boutons « **Up/Down** » de la télécommande pour faire défiler la liste des stations disponibles.
3. Quand tu as trouvé la station que tu veux, appuie sur le bouton rotatif « **Select** » ou sur le bouton « **Select** » de ta télécommande pour passer à cette station.

Tu peux aussi accéder **aux 6 premières** mémoires avec les boutons de mémoire directe de ta télécommande.

Pour lancer une nouvelle recherche,

1. appuie sur le bouton « **Home/Back** » pour accéder aux « **Paramètres système** ».
2. Sélectionne « **Recherche FM** » pour lancer la recherche.
3. Va dans « **Réglage de balayage** » pour choisir « **Seulement les stations fortes** » en sélectionnant « **Oui** » ou « **Non** ».
4. Utilise les boutons « **Avant/Arrière** » / « **Haut/Bas** » de la télécommande pour parcourir manuellement les fréquences FM.
5. Appuie longuement sur les boutons de saut pour lancer la recherche rapide des stations.

