



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Comment changer de station FM sur un Classic H6 ?](#)

Comment changer de station FM sur un Classic H6 ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

Tu veux enregistrer et changer tes stations FM sur ton Classic H6 ?

Quand tu passes en mode FM pour la première fois, ton Classic H6 commence par rechercher les stations.

La radio va chercher toutes les stations FM disponibles et les enregistrer dans les présélections (**max. 40**).

Ça peut prendre quelques instants, car elle enregistre chaque station. Tu n'as rien à faire.

1. Pour changer de station FM plus tard, appuie brièvement sur le bouton « **Favourites list** » de la radio ou de la télécommande quand tu es en mode FM.
2. Ça va ouvrir la liste « **Rappel des présélections** ».
3. Tourne le bouton « **Select** » (boutons haut/bas de la télécommande) pour choisir une station.
4. Une fois que t'as trouvé la station que tu veux, appuie sur le bouton rotatif pour la sélectionner.

Si tu cherches une station FM en particulier ou que tu veux affiner ton expérience d'écoute, tourne le bouton « **Select** » pour parcourir manuellement les fréquences FM.

Pour lancer une nouvelle recherche de toutes les stations FM, appuie sur le bouton « **Home/Back** » et sélectionne « **Recherche de stations** » dans le menu principal.

Ta radio effacera alors toutes les stations FM mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.