



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Comment changer de station FM sur un Woodland ?](#)

## Comment changer de station FM sur un Woodland ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

### Vous souhaitez rechercher et sélectionner une station FM sur votre Woodland ?

1. Pour rechercher une station **FM**, passez en mode **FM** en appuyant sur le **bouton de sélection de bande**.
2. En mode FM, maintenez l'un des boutons « **Skip** » enfoncé jusqu'à ce que la radio commence à balayer les fréquences.
3. Vous pouvez maintenant relâcher le bouton. Elle s'arrête à la prochaine station reçue. Cela fonctionne dans les deux sens.
4. Si vous appuyez sur le bouton « **Sauter en avant** », la fréquence augmente, si vous appuyez sur le bouton « **Sauter en arrière** », la fréquence diminue.

Pour changer de station FM, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous trouviez la station que vous souhaitez écouter.