



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Comment changer de station FM sur un Woodland Mini ?](#)

## Comment changer de station FM sur un Woodland Mini ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

### Vous souhaitez enregistrer et modifier vos stations FM sur votre Woodland Mini ?

1. Pour rechercher des stations FM, passez en mode FM en appuyant sur le **bouton de sélection de bande**.
2. En mode FM, maintenez le **bouton de sélection de bande** enfoncé jusqu'à ce que la radio commence à rechercher les fréquences. Toutes les stations trouvées sont enregistrées sur les présélections (**40 max.**).
3. Pour changer de station FM, appuyez sur le bouton « **Preset-List** » pour accéder à « **Preset Recall** ».
4. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons « **Skip** » pour parcourir les présélections disponibles en appuyant plusieurs fois sur les boutons ou pour faire défiler la liste en maintenant les boutons enfoncés. Cela fonctionne dans les deux sens.
5. Une fois que vous avez trouvé la chaîne souhaitée, appuyez sur le bouton « **Play/Pause** » pour la sélectionner.

Pour une **nouvelle recherche**, maintenez simplement le **bouton de sélection de bande** enfoncé pendant que vous êtes en mode FM.

Votre Woodland Mini efface alors toutes les stations FM mémorisées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.