



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment changer les réglages de l'égaliseur sur un Classic C-D4 ?](#)

Comment changer les réglages de l'égaliseur sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Tu veux changer les réglages audio de l'égaliseur sur ton Classic C-D4 ?

1. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur sur le Classic C-D4, appuie sur le bouton « **Home/Back** » de l'appareil principal pour entrer dans les « **Réglages système** ».
2. Sélectionne « **Égaliseur** » et confirme en appuyant sur le bouton/molette « **Select** ».
3. Tu peux maintenant choisir entre Dynamic, Comfort et Neutral.

Tu peux aussi accéder aux réglages de l'égaliseur avec le bouton « **EQ** » sur ta télécommande.

Utilise les boutons « **Haut/Bas** » pour passer d'un mode à l'autre.

Les modes disponibles sont :

Dynamic - Extension des basses profondes - voix et instruments dynamiques

Comfort - Écoute facile toute la journée

Neutral - Son aussi proche que possible de la source