



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment changer les réglages de l'égaliseur sur une Classic Stereo Mini ?](#)

Comment changer les réglages de l'égaliseur sur une Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux changer les réglages audio de l'égaliseur sur ta Classic Stereo Mini ?

1. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur sur la Classic Stereo Mini, appuie sur le bouton « **Home** » de l'appareil principal ou de ta télécommande.
2. Choisis « **Égaliseur** » dans les « **Paramètres système** ».
3. Confirme en appuyant sur le bouton/la molette « **Volume/Sélection** ».
4. Tu peux maintenant choisir entre les modes **Dynamique**, **Confort**, **Neutre**, **Nuit** et personnaliser ton son avec l'option « **Réglage égaliseur personnalisé** ».
5. En allant dans « **Réglage égaliseur personnalisé** », tu peux régler manuellement les basses et les aigus.

Tu peux aussi accéder à l'égaliseur avec le bouton « **EQ** » de ta télécommande.

Appuie plusieurs fois sur le bouton « **EQ** » pour passer d'un mode à l'autre.

Les différents modes sont les suivants :

Dynamique - Extension des basses profondes - voix et instruments dynamiques

Confort - Écoute facile toute la journée

Neutre - Son aussi proche que possible de la source

Nuit - Empêche les augmentations soudaines des basses et des aigus

Égaliseur personnalisé - Définis ton propre caractère avec les commandes des basses et des aigus