



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Comment changer la source en cours de lecture sur un Classic C-D6 ?](#)

Comment changer la source en cours de lecture sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Vous souhaitez changer la source qui est lue sur votre Classic C-D6 ?

Les sources disponibles sur votre Classic C-D6 sont DAB, FM, Bluetooth, USB, CD et Aux In.

1. Pour sélectionner une source à lire, appuyez simplement sur le bouton « **Source** » de votre Classic C-D6 pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou en tournant la molette « **Select** », vous faites défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la molette « **Select** ».

La source passe automatiquement à la source sélectionnée après 2 secondes si aucune autre touche n'est appuyée.

La télécommande offre un accès direct grâce aux touches DAB, FM, CD, Bluetooth et USB.