



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment changer la source lue sur mon Classic C-D4 ?](#)

## Comment changer la source lue sur mon Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

### Tu veux changer la source lue sur ton Classic C-D4 ?

Les sources disponibles sur le Classic C-D4 sont **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD**, **Aux In**.

1. Pour choisir une source de lecture, appuie simplement sur le bouton « **Source** » de ton Classic C-D4 pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. Appuie plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou tourne le bouton « **Select** » pour passer d'une source à l'autre.
3. Pour valider ton choix, appuie sur le bouton « **Select** ».

La source sélectionnée s'affichera automatiquement en surbrillance après 2 secondes si tu n'appuies sur aucun autre bouton.

Ta télécommande a aussi des boutons pour **accéder directement** aux sources **DAB+**, **FM**, **CD**, **Bluetooth** et **USB**.