



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Comment coupler un appareil Bluetooth avec un Classic Active ?](#)

Comment coupler un appareil Bluetooth avec un Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Tu souhaites coupler ton téléphone ou un autre appareil Bluetooth avec ton Classic Active ?

Lorsque tu passes en mode Bluetooth pour la première fois en sélectionnant « **Bluetooth** » comme source, le Classic Active passe automatiquement en mode de couplage.

Il te suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de ton appareil, de trouver Classic Active dans la liste et de le sélectionner pour l'appairer.

La prochaine fois que tu passeras en mode Bluetooth, Classic Active tentera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté.

Tu es désormais connecté via Bluetooth et prêt à profiter de ta musique sans fil avec le Classic Active.

Pour coupler un nouvel appareil ou si tu dois recoupler/découpler un appareil, appuie sur le bouton « **Bluetooth** » du Classic Active ou de ta télécommande jusqu'à ce que « **Pairing** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement couplé, le Classic Active passera automatiquement en mode couplage.