



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Comment enregistrer et rappeler des préréglages sur un Woodland ?](#)

Comment enregistrer et rappeler des préréglages sur un Woodland ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Vous souhaitez mémoriser un préréglage ou rappeler un préréglage sur votre Woodland ?

Woodland vous permet d'enregistrer **3** présélections, à la fois pour **DAB** et **FM**.

1. Vous pouvez mémoriser une station de radio que vous écoutez actuellement sur l'une des 3 touches de présélection rapide.
2. Si vous appuyez sur la touche de présélection rapide jusqu'à ce que « **Saved** » s'affiche, la station que vous écoutez sera mémorisée.
3. Vous pouvez **rappeler** rapidement la station en appuyant brièvement sur la touche de présélection.