



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [How to save and recall presets on a Woodland Mini?](#)

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-06-23 - [Woodland Mini](#)

Vous souhaitez mémoriser un préréglage ou rappeler un préréglage sur votre Woodland Mini ?

Woodland Mini vous permet d'enregistrer jusqu'à **40** stations prérglées, à la fois en **DAB+** et en **FM**.

1. Vous pouvez soit mémoriser une station de radio que vous écoutez actuellement sur la **touche d'accès rapide**, soit l'ajouter à la liste des stations.
 2. Si vous appuyez sur la **touche de présélection rapide** jusqu'à ce que « **Preset 1 stored** » s'affiche, la station que vous écoutez actuellement sera mémorisée.
 3. Vous pouvez rappeler rapidement la station en appuyant brièvement sur la touche de présélection.
-
1. Pour mémoriser une station dans la liste des présélections, appuyez sur le bouton « **Preset List** » jusqu'à ce que la liste « **Preset Store** » s'ouvre.
 2. Appuyez sur l'un des boutons « **Skip** » pour sélectionner la position dans la liste (**1-40**) et appuyez sur le bouton « **Play/Pause** » pour enregistrer la station dans l'emplacement sélectionné. Ceci est confirmé par « **Preset x Stored** ».

Si vous sélectionnez l'**emplacement 1**, tout **préréglage rapide** précédemment enregistré sera **écrasé**.