



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment enregistrer/rappeler des préréglages sur un Classic C-D4 ?](#)

Comment enregistrer/rappeler des préréglages sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Tu veux enregistrer ou rappeler un préréglage sur ton Classic C-D4 ?

Le Classic C-D4 te permet d'enregistrer jusqu'à **40** préréglages pour la radio **DAB+** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des préréglages, appuie longuement sur le bouton « **Favorites** » jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer dans les préréglages** » s'ouvre.
2. Tourne le bouton « **Select** » pour choisir la position dans la liste (**1-40**) et appuie sur le bouton « **Select** » pour confirmer.
3. La station écoutée est maintenant enregistrée sur le préréglage choisi.
4. Tu peux aussi faire ça avec ta télécommande. Elle a aussi **6 boutons d'accès rapide** qui te permettent d'enregistrer et de rappeler directement les **préréglages 1 à 6**.
5. Pour rappeler un préréglage, appuie brièvement sur le bouton « **Favorites** » (également disponible sur ta télécommande), sélectionne la station que tu veux écouter et confirme en appuyant sur le bouton « **Select** » (ou sur le bouton « **Select** » de la télécommande).