



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment enregistrer/rappeler des prérglages sur un Classic Stereo Mini ?](#)

Comment enregistrer/rappeler des prérglages sur un Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux enregistrer ou rappeler un prérglage sur ton Classic Stereo Mini ?

Le Classic Stereo Mini te permet d'enregistrer jusqu'à **40** prérglages pour la radio **DAB+** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des prérglages, appuie longuement sur le bouton « **Presets** » jusqu'à ce que la liste « **Save to Preset** » s'ouvre.
2. Tourne le bouton « **Volume>Select** » pour choisir la position dans la liste (**1-40**) et appuie sur le bouton « **Volume>Select** » pour confirmer. La station écoutée est maintenant enregistrée sur le prérglage choisi.
3. Tu peux aussi faire ça avec ta télécommande. Elle a aussi **6 boutons d'accès rapide** qui te permettent d'enregistrer et de rappeler les présélections 1 à 6.
4. Pour rappeler une présélection, appuie brièvement sur le bouton « **Presets** » (également disponible sur ta télécommande), choisis la station que tu veux écouter et confirme en appuyant sur le bouton « **Volume>Select** » (ou le bouton « **Select** » de la télécommande).