



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Classic Active ?](#)

## Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Classic Active ?

Customer Support - 2026-04-21 - [Classic Active](#)

### Tu veux chercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur ton Classic Active ?

Quand tu allumes ton Classic Active pour la première fois, il se met automatiquement en mode scan DAB.

Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **Liste des stations** ».

Pour changer de station DAB,

1. Sur ta télécommande, appuie sur le bouton « **Stations** », puis sur le bouton « **Avant (>|)** » ou « **Arrière (<|)** » pour accéder à la « **Liste DAB** ».
2. Sur ton haut-parleur, appuie sur le bouton « **Stations** » pour accéder à la « **Liste DAB** ».
3. Fais défiler la liste des stations en tournant le bouton « **Select** » ou en utilisant les touches Avant/Arrière de ta télécommande.
4. Appuie sur le bouton « **Select** » ou sur le bouton « **Lecture/Pause (>||)** » de la télécommande pour syntoniser la station affichée.
5. L'appareil se syntonise automatiquement sur la station en surbrillance après 2 secondes si tu n'appuies sur aucun bouton.

Pour faire une nouvelle recherche, appuie juste sur le bouton « **Scan** » de ta télécommande ou maintiens le bouton « **Station List** » de l'appareil principal enfoncé pendant 2 secondes.

Une nouvelle recherche effacera toutes les stations DAB enregistrées, y compris tes préréglages.