



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Comment régler le réveil sur le Classic H6 ?](#)

Comment régler le réveil sur le Classic H6 ?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Tu veux régler le réveil sur ton Classic H6 ?

C'est super facile de régler le réveil sur ta radio Classic H6. Voyons ensemble comment faire avec un exemple.

1. Pour activer le réveil, appuie d'abord sur la touche « **Alarms** » de l'appareil ou sur la touche « **Alarm** » de la télécommande. Les deux réveils 1 et 2 s'affichent à l'écran.
2. Sélectionne « **Réveil 1** » et confirme avec la molette/la touche « **Select** ».
3. La fenêtre « **Alarme 1 Info** » s'ouvre alors, te permettant de configurer tes paramètres.
4. Tu peux activer ou désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton « **Select** ».
5. Pour modifier le paramètre « **Répétition** », appuie sur « **Select** » et fais défiler les options disponibles. Appuie sur le bouton rotatif « **Select** » pour confirmer ta sélection.
6. Entrez l'« **heure de réveil** » en appuyant sur la molette « **Select** ». Tournez la molette pour sélectionner les heures, puis appuyez sur la molette pour passer aux minutes. Tournez à nouveau la molette pour régler les minutes et appuyez sur la molette pour confirmer l'heure.
7. Choisis la « **Source** » pour le réveil. Tu peux choisir entre la radio **DAB**, la radio **FM** ou un **vibreur**. Tourne le bouton « **Select** » pour sélectionner la source que tu veux, puis appuie sur le bouton pour confirmer.
8. Règle la « **Durée** ». Tourne le bouton pour choisir parmi les options disponibles.
9. Réglez le « **volume** » du réveil. Tournez le bouton « **Select** » pour régler le volume souhaité. Le niveau le plus bas réglable est 4.

Une fois tous les réglages effectués, le réveil est enregistré et prêt à vous réveiller à l'heure réglée.

Les **réveils actifs** sont indiqués par des icônes correspondantes. L'heure de réveil s'affiche aussi sur l'écran de veille.

Quand le réveil sonne :

Tu peux le mettre en **mode snooze** en appuyant sur n'importe quel bouton sauf « **Standby** ».

Appuyez sur « **Standby** » pour l'éteindre complètement.

