



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Comment enregistrer et rappeler des stations mémorisées sur un Classic H6 ?](#)

Comment enregistrer et rappeler des stations mémorisées sur un Classic H6 ?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Tu veux enregistrer ou rappeler un préréglage sur ton Classic H6 ?

Le Classic H6 te permet de mémoriser jusqu'à **40** stations, aussi bien en **DAB** qu'en **FM**.

1. Tu peux enregistrer une station de radio que tu écoutes actuellement sur l'une des **cinq touches de mémorisation rapide (6 sur la télécommande)** ou l'ajouter à la liste de mémorisation.
 2. Si tu appuies sur l'une des touches de mémorisation rapide jusqu'à ce que « **Préréglage « x » enregistré** » s'affiche, la station que tu écoutes actuellement est enregistrée.
 3. Tu peux la rappeler rapidement en appuyant brièvement sur la touche de mémorisation.
-
1. Pour enregistrer une station dans la liste des préréglages, appuie plus longtemps sur la touche de la liste des préréglages jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer le préréglage** » s'ouvre.
 2. Tourne le bouton « **Select** » pour choisir la position dans la liste (**1-40**) et appuie sur le bouton « **Select** » pour confirmer.
 3. Si tu choisis les préréglages 1 à 6, les « **Favoris** » enregistrés avant seront écrasés.