



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Comment allumer et éteindre un Classic Mini ?](#)

Comment allumer et éteindre un Classic Mini ?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Vous voulez savoir comment allumer et éteindre votre Classic Mini ?

En appuyant longuement sur la touche « **Standby** » On/Off, votre Classic Mini démarre.

Lorsque vous utilisez Classic Mini pour la première fois, l'appareil démarre automatiquement un scan DAB. Toutes les stations disponibles seront trouvées et enregistrées dans la « **liste des stations** », sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Le Classic Mini démarre en mode **DAB** lorsqu'il **fonctionne sur batterie**.

Si la Classic Mini est connectée à une **alimentation externe**, elle démarre avec la dernière source écoutée.

Pour éteindre la Classic Mini, maintenez le bouton « **Standby** » enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

L'**indicateur de veille** n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à une **alimentation externe**.