



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Comment allumer et éteindre un Woodland Glow ?](#)

Comment allumer et éteindre un Woodland Glow ?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Vous voulez savoir comment allumer et éteindre votre Woodland Glow ?

1. En appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt « **Power** », votre Woodland Glow se met en marche. Ceci est confirmé par un son provenant de votre haut-parleur.
2. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par les 4 LED blanches situées sur le dessus de l'appareil.

Lorsque vous allumez votre Woodland Glow pour la première fois, le haut-parleur se met automatiquement en mode **d'appairage Bluetooth**. Ceci est également indiqué par le **clignotement de la LED bleue**.

1. Pour éteindre le Woodland Glow, maintenez le bouton « **Power** » enfoncé.

Les LED d'alimentation s'allumeront pour indiquer le niveau de charge de la batterie, puis s'éteindront. Votre Woodland Glow est maintenant **éteint**.