



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Haut-parleurs intelligents](#) > [DiscovR](#) > [Dépannage](#) > [Lorsque j'essaie d'augmenter le volume de mon DiscovR, il ne va pas jusqu'à son niveau maximum. Pourquoi cela se produit-il ?](#)

## **Lorsque j'essaie d'augmenter le volume de mon DiscovR, il ne va pas jusqu'à son niveau maximum. Pourquoi cela se produit-il ?**

Laura - 2021-10-19 - [Dépannage](#)

Il est fort probable que la batterie de votre DiscovR soit complètement déchargée ou à un niveau critique. S'il reste une petite quantité de charge, le niveau audio maximum sera limité à 70% et votre haut-parleur peut occasionnellement clignoter trois fois de suite en rouge pour indiquer cet état de faible puissance. Veuillez reconnecter votre haut-parleur au port USB et le laisser se charger avant de réécouter à un volume plus élevé.