



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Comment modifier les réglages de l'égaliseur de votre Bloom ?](#)

Comment modifier les réglages de l'égaliseur de votre Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Souhaitez-vous régler les paramètres audio de l'égaliseur de votre Bloom ?

1. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur de votre Bloom, appuyez sur le bouton « **Menu** ».
2. Tournez la **molette** pour sélectionner « **Réglages** », puis appuyez sur le bouton pour confirmer.
3. Utilisez ensuite le **bouton rotatif** pour sélectionner « **Égaliseur** » et confirmez à nouveau en appuyant sur le bouton.
4. Vous pouvez désormais choisir entre les options « **Dynamique** », « **Confort** », « **Neutre** » et « **Personnalisé** » pour personnaliser votre son.
5. Lorsque vous sélectionnez « **Configuration personnalisée** », vous pouvez régler manuellement les graves, les médiums et les aigus.

Les différents modes :

Dynamique - Réponse profonde dans les graves - voix et instruments dynamiques

Confort - Écoute agréable tout au long de la journée

Neutre - Son aussi fidèle que possible à la source d'origine

Personnalisé - Réglage d'égaliseur défini par l'utilisateur - Définissez votre propre son à l'aide des commandes des graves, des médiums et des aigus

