



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic C-D6i - Aiuto rapido](#)

Classic C-D6i - Aiuto rapido

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

I nostri consigli più importanti su come utilizzare il tuo Classic C-D6i

1. **Prima di utilizzare il prodotto**, devi sempre leggere il [manuale d'uso](#) del tuo Classic C-D6i.

Puoi trovare il manuale d'uso del Classic C-D6i qui nella nostra [area download](#).

Per avere un'idea di come usare la tua nuova radio Internet Pure All-in-One, dai un'occhiata anche [a questo video](#).

1. **Prima di iniziare**, ti segnaliamo una cosa ovvia.

Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione, che l'antenna sia completamente estesa e che tutte le coperture in plastica siano state rimosse.

1. **Accensione e spegnimento del Classic C-D6i**

Se premi il pulsante di accensione/spegnimento dello Standby, il Classic C-D6i si avvia con l'ultima sorgente selezionata. Quando il Classic C-D6i viene utilizzato per la prima volta, il dispositivo inizia con la selezione della lingua, seguita dal fuso orario. Nella fase successiva, puoi impostare l'accesso alla tua rete. Puoi trovare maggiori informazioni a riguardo [qui](#).

1. **Scansione e selezione delle stazioni radio [DAB+](#), [FM](#) o [Internet](#)**

Abbiamo creato articoli separati su questi argomenti, che puoi selezionare cliccando sulle parole evidenziate.

1. **Salvare o richiamare un preset**

Il Classic C-D6i offre due metodi per salvare i preset. Queste possono essere salvate su uno dei 6 pulsanti di salvataggio rapido del telecomando o aggiunte all'elenco delle preselezioni

Se premi uno dei pulsanti di memorizzazione rapida fino a quando non appare la scritta "Salvata", la stazione che stai ascoltando viene salvata. Puoi richiamarla premendo brevemente il pulsante di memoria. Ulteriori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. Cambiare la sorgente

È molto semplice. Premi il pulsante "Sorgente" per aprire la finestra della sorgente. Se vuoi saperne di più sulle opzioni della sorgente, [leggi questo articolo](#).

1. Accoppiare un dispositivo Bluetooth

Premi il pulsante BT e il tuo Classic C-D6i entrerà in modalità di accoppiamento. Puoi trovare istruzioni più dettagliate su come trovare il tuo Classic C-D6i sul dispositivo che vuoi accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con il BT [qui](#).

1. Impostare un allarme

Il Classic C-D6i ha due diversi allarmi che puoi impostare. Abbiamo creato un [articolo di aiuto dettagliato, passo dopo passo](#), per spiegarti tutti i dettagli.

1. Impostare la luminosità del display in modalità standby e in modalità operativa

Il Classic C-D6i offre diverse opzioni per regolare la luminosità del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel corrispondente articolo della guida [linkato qui](#).

1. Riproduzione USB

Per riprodurre file audio da una chiavetta USB, puoi collegarla alla porta USB sul retro del tuo Classic C-D6i. Puoi trovare maggiori informazioni al riguardo [qui](#).