



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > Come si cambiano le stazioni FM su Evoke Home?

Come si cambiano le stazioni FM su Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Volete salvare e cambiare le stazioni FM sul vostro Evoke Home?

1. Quando si passa per la prima volta alla modalità FM, premere il pulsante **"Home/Select"** per richiamare il menu.
2. Richiamare **"Impostazione scansione"** e selezionare **"Sì"** o **"No"** per **"Solo stazioni forti?"**.
3. Richiamare l'impostazione audio per selezionare se si desidera ascoltare solo in mono se la ricezione FM è debole.
4. Per cercare manualmente le stazioni, tenere premuti i tasti freccia su/giù o i tasti skip fwd/skip bwd per 1 secondo per avviare la ricerca delle stazioni.
5. Per accedere alle stazioni FM preimpostate, premere brevemente il pulsante **"Preferiti"** sulla radio in modalità FM.
6. Si aprirà l'elenco **"Richiama preselezioni"**.
7. Utilizzare i pulsanti freccia su/giù per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
8. Una volta trovata la stazione desiderata, premere il pulsante **"Home/Select"** per passare a questa stazione.
9. Le 6 preselezioni possono essere richiamate anche premendo i pulsanti di accesso diretto alle preselezioni sotto l'encoder Volume.