



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > Come posso cambiare la sorgente in riproduzione sul mio Evoke Home?

Come posso cambiare la sorgente in riproduzione sul mio Evoke Home?

Customer Support - 2024-11-19 - Evoke Home

Volete cambiare la sorgente in riproduzione sul vostro Evoke Home?

Le sorgenti disponibili su Evoke Home sono **DAB+, FM, radio Internet, Spotify, podcast e audio Bluetooth.**

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante **"Sorgente"** su Evoke Home per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo ripetutamente il pulsante **"Sorgente"** o navigando con i pulsanti freccia, è possibile scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premere il pulsante **"Home/Select"**.

La sorgente passerà automaticamente a quella evidenziata dopo 2 secondi se non si preme nessun altro tasto.