



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Come posso cercare e selezionare le stazioni DAB sul mio Evoke Home?](#)

Come posso cercare e selezionare le stazioni DAB sul mio Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Volete cercare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul vostro Evoke Home?

1. Quando si seleziona per la prima volta la sorgente DAB, Evoke Home avvia automaticamente una scansione DAB. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nell'"**Elenco stazioni**".
2. Per cambiare la stazione DAB, premere il pulsante "Home/Select" per aprire il menu DAB.
3. Premere nuovamente il pulsante "**Home/Select**" per aprire l'"**Elenco stazioni**".
4. Utilizzare i pulsanti freccia su/giù per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
5. Una volta trovata la stazione desiderata, premere il pulsante "**Home/Select**" per passare a questa stazione.

Quando il display è chiuso, è possibile utilizzare i pulsanti "Skip fwd/skip bwd" per scorrere manualmente l'elenco dei canali.

Le prime 6 preimpostazioni possono essere richiamate anche premendo i pulsanti di accesso diretto alle preimpostazioni posti sotto il controllo del volume.

Per una nuova scansione, è sufficiente premere il pulsante "**Home/Select**" in modalità DAB e selezionare l'opzione "**Scan**".

La radio cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate e avvierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.

Utilizzare la funzione "**Purge invalid**" per eliminare le stazioni non più disponibili.