



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Come faccio a impostare una sveglia sul mio Evoke Spot/Play?](#)

Come faccio a impostare una sveglia sul mio Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Desidera impostare una sveglia sul suo Evoke Spot/Play?

Impostare un allarme sulla sua radio Evoke Spot/Play è molto semplice. Vediamo i passaggi necessari con un esempio.

1. Per impostare una sveglia, per prima cosa preme il pulsante “ **Home/(seleziona)** ” e utilizzi i pulsanti freccia su/giù per selezionare “ **Menu principale** ”.
2. Premere “ **Casa/Selezione** ” per aprire il menu principale, selezionare “ **Sveglia** ” e confermare premendo “ **Casa/Selezione** ”.
3. Selezioni “ **Sveglia 1** ” e preme “**Home/Select**” per confermare.
4. Per attivare la sveglia, selezioni “ **On** ” e scelga tra Off, Daily, Once, Weekend, Days of the week.
5. Confermi la scelta premendo **Casa/Selezione**.
6. Selezioni “ **Ora** ” per impostare le ore utilizzando i tasti freccia su/giù. Prema “ **Casa/Selezione** ” per passare ai minuti.
7. Premere il pulsante “**Home/Select**” per confermare. Se ha scelto l'opzione “ **Una volta** ”, le verrà chiesto di impostare anche la data.
8. **Modalità** “ le permette di scegliere la fonte dell'allarme. Può scegliere tra il cicalino, la radio Internet, la radio DAB o la radio FM. Scelga la sorgente preferita e preme “ **Home/Seleziona** ” per confermare.
9. Con “ **Preselezione** ”, può scegliere la stazione radio Internet, DAB o FM con cui desidera svegliarsi. Può anche selezionare l'ultima stazione ascoltata.
10. Successivamente, imposti il **volume** a cui desidera che suoni la sveglia. Anche qui può confermare la sua impostazione.
11. Utilizzi l'opzione “ **Salva** ” per salvare le impostazioni.

Gli **allarmi attivi** sono indicati dai simboli corrispondenti sullo schermo.

Quando la sveglia suona:

Può mettere in snooze la sveglia premendo brevemente il regolatore di volume. Premendo ripetutamente il comando rotante, può modificare il tempo di snooze (5, 10, 15 e 30 minuti).

Una pressione prolungata sul controllo del volume spegne completamente la sveglia e il dispositivo passa in modalità standby.