



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come salvare e richiamare le stazioni preselezionate su un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## Come salvare e richiamare le stazioni preselezionate su un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

### Vuoi salvare o richiamare un preset sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Il Classic H4i/Classic C-D6i ti offre **150** posizioni di memoria per memorizzare stazioni radio **Internet**, **DAB** e **FM** nell'elenco "**I miei preferiti**".

Puoi memorizzare una stazione radio che stai ascoltando in quel momento su uno dei 4 pulsanti rapidi dei Preferiti (6 sul telecomando del Classic C-D6i) o aggiungerla all'elenco di memoria.

1. Se premi uno dei pulsanti dei preferiti rapidi (Classic C-D6i sul telecomando) fino a quando non appare la scritta "Salvata", la stazione che stai ascoltando verrà salvata su questo pulsante
  
2. Puoi richiamarla rapidamente premendo brevemente il pulsante di memoria.

Per salvare una stazione che stai ascoltando nell'elenco "**I miei preferiti**"

1. tieni premuto il pulsante "**Preferiti**" (Aggiungi) finché sul display non appare la scritta "**Salvata**".
  
2. Premendo brevemente il pulsante "**I miei preferiti**" si apre l'elenco "**I miei preferiti**"
  
3. Ora puoi selezionare la stazione desiderata scorrendo l'elenco.
  
4. Premendo la manopola "**Seleziona**" richiamerai la stazione selezionata.