



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to change FM stations on a Classic Mini?

How to change FM stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic Mini?

Quando passa per la prima volta alla modalità FM, la radio esegue automaticamente la scansione di tutte le frequenze FM disponibili e le salva nei preset (**massimo 40**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché ogni stazione viene scansionata. Non è necessario fare nulla.

1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante **“Elenco preselezioni”** in modalità FM. Questo aprirà l'elenco **“Richiama preselezioni”**.
2. Ruoti il comando **“Volume/Selezione”** per selezionare una stazione. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola per passare a questa stazione.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera regolare con precisione la sua esperienza di ascolto, prema uno dei pulsanti **“Salta”** per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Se desidera cercare di nuovo tutte le stazioni FM, basta premere di nuovo il pulsante **“Home”** in modalità FM e selezionare l'opzione **“Scansione FM”** nelle **“Impostazioni di sistema”**. Confermi questa scelta premendo la rotella **“Volume/Selezione”**. La radio eliminerà quindi tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.