



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come cambiare le stazioni FM su un Classic Stereo Mini?](#)

Come cambiare le stazioni FM su un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi salvare e cambiare le tue stazioni FM sul tuo Classic Stereo Mini?

Quando passi alla modalità FM per la prima volta, il sistema cercherà tutte le stazioni FM disponibili e le salverà nelle memorie.

Dopo la ricerca, la riproduzione inizia con la prima stazione trovata.

1. Per accedere alle stazioni FM memorizzate nelle preimpostazioni, premi brevemente il pulsante **"Presets"** sulla radio mentre sei in modalità FM. Si aprirà l'elenco **"Recall from Preset"** (Richiamo da preimpostazione).
2. Usa la manopola **"Volume/Select"** o i pulsanti **"su/giù"** sul telecomando per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
3. Una volta trovata la stazione che ti interessa, premi la manopola **"Volume/Seleziona"** per passare a quella stazione.

Le prime **6 stazioni** preimpostate possono essere richiamate anche usando il pulsante delle stazioni preimpostate sul telecomando.

Per una nuova scansione,

1. premi il pulsante **'Home'** per entrare in **"Impostazioni di sistema"**.
2. Seleziona **"Scansione FM"** per iniziare la scansione.
3. Entra in **"Impostazioni scansione"** per scegliere **"Solo stazioni forti"** selezionando **"Sì"** o **"No"**.
4. Entra in **"Impostazioni audio"** per scegliere se vuoi ascoltare solo in mono, utile nel caso in cui la ricezione FM sia debole.
5. Usa i pulsanti **"Avanti/Indietro"** / **"Su/Giù"** per scorrere manualmente le frequenze FM.
6. Premendo a lungo i pulsanti Skip inizierai a cercare rapidamente le stazioni.

