



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si cambiano le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D4?](#)

## Come si cambiano le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

## Vuoi cambiare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul tuo Classic C-D4?

1. Per accedere alle impostazioni dell'equalizzatore sul Classic C-D4, premi il pulsante "**Home/Back**" sull'unità principale per entrare nelle "**Impostazioni di sistema**".
2. Seleziona "**Equalizzatore**" e conferma premendo la manopola/il pulsante "**Select**".
3. Ora puoi scegliere tra Dinamico, Comfort e Neutro.

Puoi anche accedere alle impostazioni dell'equalizzatore usando il pulsante "**EQ**" sul telecomando.

Usa i pulsanti "**Su/Giù**" per passare da una modalità all'altra.

Le modalità disponibili sono:

**Dinamico** - Estensione dei bassi profondi - voci e strumenti dinamici

**Comfort** - Ascolto facile per tutto il giorno

**Neutro** - Suono il più vicino possibile al materiale originale