



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the source played on a Classic C-D6?

How to change the source played on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic C-D6?

Le sorgenti disponibili sul Classic C-D6 sono DAB, FM, Bluetooth, USB, CD e Aux In.

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, basta premere il pulsante **"Sorgente"** sul suo Classic C-D6 per aprire la finestra di selezione.
2. Prema ripetutamente il pulsante **"Sorgente"** o ruoti la rotella **"Seleziona"** per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, prema la manopola **"Seleziona"**.

La sorgente passa automaticamente alla sorgente evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.

Il telecomando offre un accesso diretto con i pulsanti DAB, FM, CD, Bluetooth e USB.