



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Come cambiare la sorgente riprodotta su un Classic C-D6?](#)

Come cambiare la sorgente riprodotta su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic C-D6?

Le sorgenti disponibili sul Classic C-D6 sono DAB, FM, Bluetooth, USB, CD e Aux In.

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, basta premere il pulsante "**Sorgente**" sul suo Classic C-D6 per aprire la finestra di selezione.
2. Prema ripetutamente il pulsante "**Sorgente**" o ruoti la rotella "**Seleziona**" per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, prema la manopola "**Seleziona**".

La sorgente passa automaticamente alla sorgente evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.

Il telecomando offre un accesso diretto con i pulsanti DAB, FM, CD, Bluetooth e USB.