



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic C-D4?](#)

Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Vuoi cambiare la sorgente che stai usando sul tuo Classic C-D4?

Le sorgenti disponibili sul Classic C-D4 sono **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD**, **Aux In**.

1. Per scegliere una sorgente da riprodurre, basta toccare il pulsante “**Source**” del tuo Classic C-D4 per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo più volte il pulsante “**Source**” o girando la manopola “**Select**” puoi scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la tua scelta, premi la manopola “**Select**”.

La sorgente cambierà automaticamente in quella evidenziata dopo 2 secondi, se non premi nessun altro pulsante.

Il telecomando ha anche dei pulsanti per accedere direttamente a **DAB+**, **FM**, **CD**, **Bluetooth** e **USB**.