



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si fa ad accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D4?](#)

Come si fa ad accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Vuoi accoppiare il tuo telefono o un altro dispositivo Bluetooth con il tuo Classic C-D4?

Quando passi alla modalità Bluetooth per la prima volta selezionando Bluetooth come sorgente, il Classic C-D4 entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.

Tutto quello che devi fare è andare nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo, trovare Classic C-D4 nell'elenco e selezionarlo per accoppiarlo.

La prossima volta che entrerai in modalità Bluetooth, Classic C-D4 proverà automaticamente a riconnettersi all'ultimo dispositivo collegato.

Ora sei connesso tramite Bluetooth e pronto per goderti la tua musica in modalità wireless con Classic C-D4.

Per accoppiare un nuovo dispositivo o se hai bisogno di riaccoppiare/disaccoppiare un dispositivo, premi il pulsante "**Pair**" su Classic C-D4 fino a quando non viene visualizzato "**Scollegato**".

Se nessun dispositivo è attualmente accoppiato, Classic C-D4 entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.