



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come riprodurre file audio da una chiavetta USB?](#)

Come riprodurre file audio da una chiavetta USB?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Vuoi riprodurre file audio da una chiavetta USB collegata?

Per prima cosa collega la tua chiavetta USB (stick USB) alla porta USB sul retro della tua radio Classic H4i/Classic C-D6i.

Sono supportate sia la formattazione Fat32 che quella exFat.

I formati audio supportati sono MP3, AAC/AAC+, OGG e Flac.

1. Cambia la sorgente di riproduzione in **USB**.
 2. Scegli se elencare "**Tutta la musica**" o se visualizzare il contenuto "**Per cartella**".
 3. "**Tutta la musica**": tutti i file audio presenti sulla chiavetta USB vengono visualizzati in un elenco.
 4. "**Per cartella**": vengono visualizzate tutte le cartelle della chiavetta USB, seguite dai file audio che si trovano direttamente nella directory principale.
-
1. Per avviare la riproduzione, seleziona una traccia e confermalà premendo il comando "**Seleziona**".
 2. Puoi passare da una traccia all'altra ruotando il selettore "**Seleziona**".

Opzioni di riproduzione:

- Durante la riproduzione, premendo ripetutamente il selettore "**Seleziona**" si passa dalla riproduzione continua (senza icona), alla ripetizione singola, alla ripetizione totale e alla riproduzione casuale.
- Premendo più a lungo il comando "Seleziona" finché il cursore non inizia a lampeggiare, potrai saltare in avanti o indietro all'interno di una traccia.
- Puoi mettere in pausa la riproduzione premendo brevemente il controllo "**Volume**". Premi nuovamente il comando per riprendere la riproduzione.